

Kære kunde

Tak for din bestilling!

*Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig kundeservice. Derfor skal du straks ved modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer til det bestilte.*

*Er der fejl eller skade, bedes du ringe til os, så vi kan udbedre fejlen/skaden.*

*Ring, hvis du får problemer med produkterne eller i øvrigt har spørgsmål. Vi er parate med råd og vejledning.*

*Med venlig hilsen*

*SafeGroup*

**Safe Group**<sup>®</sup>

Sintrupvej 2 • 8220 Brabrand • Tlf. 86 27 37 44 • Fax 86 27 35 37  
salg@safegroup.dk • www.safegroup.dk

**KCe**elektronisk

kodelås



# KC elektronisk kodelås

Hvordan åbnes den?

Indtast "fabriksindstillingen" som er 0 0 0 0 \* afvent lyd og drej "håndtaget" over på "åben lås" – herefter kan det store håndtag til døren aktiveres.

Programmering af "Masterkode"

**VIGTIGT! - HUSK AT ÆNDRE MASTERKODEN TIL PERSONLIG 6 CIFRET MASTERKODE.**

1. Åben døren
2. tast #
3. tast den seks cifrede fabrikskode: 0 0 0 0 0 0
4. tast igen #
5. tast din egen "masterkode" på 6 cifre  
HUSK AT GEMME KODEN ET SIKKERT STED!
6. tast # - og din egen kode er aktiv

Ændring til personlig kode?

1. Åben døren
2. tryk på \*
3. indtast din egen personlige kode med 4 cifre
4. tryk på \* - og din egen personlige kode er aktiv

Lukning af dør/lås?

1. Luk døren til skabet
2. tast 0 – afvent "bip" - drej "håndtaget" til "lukket lås"

Åbning af dør/lås?

1. indtast din personlige kode (4 cifre)
2. tast \*
3. drej "håndtaget" til "åben lås"
4. skabet kan nu åbnes

Åbning med "Masterkode"

1. Tast den seksifrede kode og afslut med #
- NB: Brug kun "Masterkode" i nødstilfælde, da den personlige kode bliver nulstillet.**

Åbning af skabet med "MASTERNØGLE"

1. I nødsituationer kan skabet åbnes ved at bruge "masternøglen"
2. tag batteridækslet (tastaturet) af
3. tag batteriholderen ud
4. du kan nu se nøglehullet til masternøglen
5. isæt nøglen – drej nøglen til venstre, på samme tid som håndtaget til skabet drejres til åben position – Skal udføres samtidig!

BEMÆRK

- Bemærk at skabet kun kan/skal lukkes med "0"
- Hvis "bippet" kommer med det samme, betyder det at handlingen er OK, hvis "bippet" er brudt, betyder det at handlingen er afbrudt.
- Hvis man "glemmer" sin personlige kode, da bruges "masterkoden" til at åbne skabet med. Brug ikke masternøglen uden at det er nødvendigt!
- Hvis man åbner skabet med masternøglen i stedet for "masterkoden", så skal skabet også lukkes med nøglen.
- Check batterierne, hvis låsen ikke åbner når man indtaster personlig kode eller masterkode – skift batteriet –

**NB: BRUG KUN BATTERITYPEN: 9V ALKALINE**



**Pas på ledningen når batteriet skiftes.**

Ved evt. fejl, kontakt importøren SafeGroup  
Tlf. +45 86 27 37 44 • www.SafeGroup.com

Låsen



Masternøgle




Klip ud, og sæt på skabet!

**Quick guide**  
KC elektronisk kodelås



**Lås op**

- Tast koden
- Tast  Hyletone
- Drej håndtaget  
Åben skabet

**Låse**

- Luk døren
- Tast 0  
Hyletone
- Drej håndtaget  
Skabet er låst