

SG Pivot Bolt Titan 1+9

Quick guide

Skabet åbnes med fabrikskoden **123456 #**

Opret en personlig masterkode inden brug



Supportside



Sintrupvej 2
DK-8220 Brabrand
+45 86 27 37 44
info@safegroup.dk
safegroup.dk

Vigtigt, når du koder:

- Kod med skabsdøren åben
- Alle koder skal oprettes med 6 cifre
- Masterkode og brugerkode ikke må være ens.
- Afprøv altid en ny kode to gange, inden skabet låses

Masterkode: Kan åbne låsen, ændre egen kode, oprette og ændre brugerkoder.

Der kan kun oprettes én masterkode.

Brugerkoder: Kan åbne låsen.

Der kan oprettes 9 brugerkoder. Vælg pin-position (ciffr) **1-9**

1. KODNING af masterkode

Eksempel: Masterkode **654321**

Tast: **22 * 123456 #**. 5 hurtige bip.

Tast: **654321 #**. 3 hurtige bip.

Tast **654321 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.

Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

2. KODNING af brugerkode

Eksempel: Brugerkode **987654** Pin-position **3**

Tast: **74 * 654321 #**. 5 hurtige bip.

Tast **3 # 987654 #**. 3 hurtige bip.

Tast **987654 #** igen. 3 hurtige bip. Koden er aktiv.

Afprøv koden to gange stadig med åben dør.

IDENTIFICERING af aktive PIN-positioner

Man kan identificere aktive PIN-positioner (fra 0 - 9) for de koder, der er programmeret.

Hvert ciffer på tastaturet svarer til en PIN-position.

Tast: **77 * (0,1,2,3,4,5,6,7,8, eller 9)**

Hvis låsen bipper et kort signal, når et ciffer tastes ind, er denne PIN-position aktiv.

ÅBEN skabet

Tast den 6-cifrede kode. Afslut med **#**.

Klik: Låsen frigives.

Anvend håndtaget. Håndtaget skal drejes, senest 6 sekunder efter koden er tastet.

LÅS skabet

Luk skabsdøren helt i.

Når låsen er låst, høres et højt/ lavt signal og LED-lampen blinker.

Hvis man ikke hører signalet, er låsen ikke låst.

BATTERISKIFT

Skabet skal være låst under batteriskift



1. Vip tap ud mod dig selv



2. Drej låsekransen lidt mod uret. Træk låsekransen ud mod dig selv



3. Træk batteriet ud og skift det



4. Sæt batteriet på plads. Skub låsekransen ind. Drej tilbage til lås. Afvent klik

Låsen åbner ikke:

1. Batteriet er fladt → Skift batteri. Vi anbefaler 9v Duracell Alkaline. Brug kun batterier i ubrudt emballage.

2. To bip ved hver indtastning = der er tastet forkert kode 5 gange → Vent 10 minutter. Indtast korrekt kode.

Kontakt SafeGroup, hvis låsen stadig ikke virker.