

Tjekliste

SIKKERHEDSTJEK AF DIT SIKRINGSSKAB ✓

Brug tjeklisten her til at kontrollere og vedligeholde jeres sikringskab, så du er sikker på, at det altid fungerer optimalt og yder den bedste sikring af indholdet. Det tager ikke ret lang tid!

- Tjek batterikapaciteten, hvis du har et skab med kodelås.**
Går låsen trægt efter koden er indtastet, er det tid til at skifte batterierne.
Se vejledning på www.safegroup.dk/vejledninger.
- Overvej omkodning af låsen.**
Op til en ferie er det en god idé at skifte brugerkode på elektroniske låse, så der ikke er brugbare koder i omløb, som kan komme tyven for øre.
- Test alle strømskinner.**
Hvis strømmen slås fra i ferien, så husk at tænde igen et par dage inden eleverne er tilbage, så alle laptops og tablets er klar til det nye skoleår.
- Tjek ledningsophænget.**
Er der monteret ledningsophæng til hver enkelt laptop eller tablet, tjekkes disse for ledningsrod, lige som placeringen af enhederne efterses.
- Undersøg om vægbeslag og anden fastgøring er monteret sikkert.**
Sørg også for at alle rumdelere og bøjler sidder ordentligt fast.
- Efterse ventilatoren.**
Ryd op oven på skabet og kontroller, at ventilationshullet i skabets top er fritlagt, så ventilatoren kan køre uhindret.
- Tjek LED-lysskinner.**
Er der monteret LED-lysskinner kontrolleres det, at de tænder som de skal. Tør eventuel lysskinnen af.

**Har du brug for ekstraudstyr, reservedele eller andet til dit sikringskab?
Så kontakt os - vi sidder klar til at hjælpe.**

Se mere på safegroup.dk